Trust

Multimedia Key Sheet
Wireless Keyboard with mouse function

EN	DE
Left Mouse Click	Linker Mausklick
Right Mouse Click	Rechter Mausklick
Lock Mouse movement	Mausbewegung sperren
Backspace (back)	Rücktaste (zurück)
Esc. (close/back)	Esc (schließen/zurück)
Del. (delete/back)	Entf (löschen/zurück)
OK Enter (confirm)	Eingabetaste (bestätigen)
Arrow keys	Pfeiltasten
LED light	**LED-Anzeige**
Green blinking: *Battery Empty*	Grün blinkend: *Akku leer*
Red: *Charging*	Rot: *Akku lädt*
Off: *Normal*	Aus: *Normal*

IT	NL
Clic con pulsante sinistro del mouse	Linkermuisklik
Clic con pulsante sinistro del mouse	Rechtermuisklik
Blocca movimento mouse	Klikvergrendeling
Backspace (indietro)	Backspace (terug)
Esc. (chiudi/indietro)	Esc. (sluiten/terug)
Canc. (cancella/indietro)	Del. (wissen/terug)
Invio (conferma)	Enter (bevestigen)
Tasti freccia	Pijltoetsen
Luce LED	**LED-lampje**
Verde lampeggiante: *Batteria esaurita*	Groen knipperend: *Batterij leeg*
Rosso: *In carica*	Rood: *Bezig met opladen*
Spento: *Normale*	Uit: *Normale werking*

FI	SE
Vasemman hiiren napsautus	Vänster musklick
Oikean hiiren napsautus	Höger musklick
Hiiren liikkeen lukitus	Lås musrörelse
Peruutusnäppäin (takaisin)	Bakstegstangent (backa)
Esc. (sulje/takaisin)	Esc. (stäng/backa)
Del. (poista/takaisin)	Del. (radera/backa)
Enter-näppäin (vahvista)	Enter (bekräfta)
Nuolinäppäimet	Piltangenter
LED-valo	**LED-ljus**
Vilkkuva vihreä valo: *Akku tyhjä*	Grön blinkning: *Batteri tomt*
Punainen: *Lataus käynnissä*	Röd: *Ladda*
Pois: *Normaali*	Av: *Normal*

FR	ES
Clic gauche de la souris	Clic izquierdo del ratón
Clic droit de la souris	Clic derecho del ratón
Verrouillage de la souris	Bloquear movimiento del ratón
Retour arrière (retour)	Retroceso (atrás)
Echap (fermer/retour)	Esc. (cerrar/atrás)
Suppr (supprimer/retour)	Supr. (eliminar/atrás)
Entrée (confirmer)	Intro (confirmar)
Touches fléchées	Teclas de flecha
Voyant LED	**Luz LED**
Clignotement vert : *Piles vides*	Parpadeo en verde *Batería agotada*
Rouge : *En chargement*	Rojo: *Cargando*
Off : *Normal*	Apagada: *Normal*

RU	PL
Щелчок левой кнопкой	Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Щелчок правой кнопкой	Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Блокировка перемещения мыши	Blokada ruchu myszy
Backspace (назад)	Backspace (powrót)
Esc. (закрыть/назад)	Esc. (zamknij/powrót)
Del. (удалить/назад)	Del. (usuń/powrót)
Enter (подтвердить)	Enter (potwierdź)
Клавиши со стрелками	Klawisze strzałek
Светодиодный индикатор	**Lampka LED**
Мигающий зеленый: *Батареи разряжены*	Migająca na zielono: *Bateria wyczerpana*
Красный: *Зарядка*	Czerwona: *Ładowanie*
Выкл.: *Стандартная установка*	Wyłączona: *Standardowo*

CZ	BR
Levé kliknutí myši	Clique esquerdo do mouse
Pravé kliknutí myši	Clique direito do mouse
Pohyb pro uzamknutí myši	Movimento de bloqueio do mouse
Backspace (zpět)	Backspace (voltar)
Esc. (zavřít/zpět)	Esc. (fechar/voltar)
Del. (odstranit/zpět)	Del. (apagar/voltar)
Enter (potvrdit)	Enter (confirmar)
Kurzorové klávesy	Teclas de direção
LED světlo	**Luz do LED**
Zelené blikání: *Baterie je vybitá*	Piscando verde: *Bateria vazia*
Červená: *Nabíjení*	Vermelho: *Carregando*
Vyp: *Normální*	Desligado: *Normal*

RO	HU	BG	EL	PT	NO	DA	TR	SK	SI	HR	RS	AR
Clic stânga mouse	Bal egérgomb kattintás	Щракване с ляв бутон на мишката	Αριστερό Κλικ με το Ποντίκι	Clique como botão esquerdo do rato	Venstre museklikk	Venstre museklik	Sol fare tıklaması	Kliknutie ľavým tlačidlom	Klik z levo miškino tipko	Lijevi klik mišem	Levi klik mišem	النقر بزر الماوس الأيسر
Clic dreapta mouse	Jobb egérgomb kattintás	Щракване десен бутон на мишката	Δεξιό Κλικ με το Ποντίκι	Clique como botão direito do rato	Høyre museklikk	Højre museklik	Sağ fare tıklaması	Kliknutie pravým tlačidlom	Klik z desno miškino tipko	Desni klik mišem	Desni klik mišem	النقر بزر الماوس الأيمن
Blocare mișcare mouse	Egérmozgás zárolása	Блокиране движенията на мишката	Κλείδωμα Κίνησης Ποντικιού	Movimento de bloqueio do rato	Lås musebevegelse	Lås musebevægelse	Fare hareketini kilitle	Pohyb zablokovanej myši	Zakleni premik miške	Zaključavanje kretanja miša	Zaključavanje kretanja miša	قفل حركة الماوس
Backspace (înapoi)	Backspace (vissza)	Backspace (назад)	Backspace (πίσω)	Retrocesso (voltar)	Backspace (tilbake)	Backspace (tilbage)	Backspace (geri)	Backspace (späť)	Backspace (nazaj)	Backspace (natrag)	Backspace (nazad)	مسافة للخلف (العودة)
Esc. (închidere / înapoi)	Esc. (bezárás/vissza)	Esc. (затвори/обратно)	Esc. (κλείσιμο/πίσω)	Esc. (fechar/voltar)	Esc. (lukk/tilbake)	Esc. (luk/tilbage)	Esc. (kapat/geri)	Esc. (zatvoriť/späť)	Esc. (zapri/nazaj)	Esc. (zatvori/natrag)	Esc. (zatvori/nazad)	الخروج (إغلاق/عودة)
Del. (ștergere / înapoi)	Del. (törlés/vissza)	Del. (изтриване/обратно)	Del. (διαγραφή/πίσω)	Del. (eliminar/voltar)	Del. (slett/tilbake)	Del. (slet/tilbage)	Del. (sil/geri)	Del. (vymazať/späť)	Del. (izbriši/nazaj)	Del. (izbriši/natrag)	Del. (obriši/nazad)	الحذف (حذف/عودة)
Enter (confirmare)	Enter (megerősítés)	Enter (потвърди)	Enter (επιβεβαίωση)	Enter (confirmar)	Enter (bekreft)	Enter (bekræft)	Enter (onayla)	Enter (potvrdiť)	Enter (potrdi)	Enter (potvrdi)	Enter (potvrdi)	إدخال (تأكيد)
Taste săgeată	Nyíl gombok	Клавиши със стрелки	Πλήκτρα με βέλη	Teclas de seta	Piltaster	Piletaster	Ok tuşları	Kurzorové klávesy	Smerne tipke	Tipke sa strelicama	Tasteri sa strelicama	مفاتيح الأسهم
Lumină LED	**LED-fény**	**LED лампа**	**Ένδειξη LED**	**Luz LED**	**LED-lys**	**LED-lamper**	**LED ışığı**	**LED kontrolka**	**LED lučka**	**LED svjetlo**	**LED lampica**	لمبة المؤشر
Verde intermitent: *Baterie descărcată*	Zölden villogó: *Az akkumulátor lemerült*	Мигане в зелено: *Батерията е изтощена*	Αναβοσβήνει πράσινη: *Κενή Μπαταρία*	Verde a piscar: *Bateria descarregada*	Grønn blinking: *Batteri tomt*	Grønt blinkende: *Batteri tomt*	Yeşil yanıp sönüyor: *Pil boş*	Zelené blikanie: *Vybitá batéria*	Sveti zeleno: *Prazna baterija*	Zelena treperi: *Baterija prazna*	Treperi zeleno: *Baterija prazna*	وميض أخضر: بطّارية فارغة
Roșu: *Încărcare*	Vörös: *Töltés*	Червен: *Зареждане*	Κόκκινη: *Φόρτιση*	Vermelho: *A carregar*	Rød: *Lader*	Rød: *Opladning*	Kırmızı: *Şarj etme*	Červené: *Nabíjanie*	Rdeča: *Polnjenje*	Crveno: *Punjenje*	Crveno: *Punjenje*	أحمر: الشحن
Oprit: *Normal*	Ki: *Normál*	Изкл.: *Нормален*	Σβηστή: *Κανονική κατάσταση*	Desligada: *Normal*	Av: *Normal*	Off [Ingen]: *Normal*	Kapalı: *Normal*	Vyp.: *Normálny stav*	Izklop: *Normalno*	Isklj.: *Normalno*	Isklj.: *Normalno*	إيقاف: عادي